IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**
12. Never block the air openings of the appliance or place on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air opening free of lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plates, as it is hot when in use.
16. Do not use with voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This flat iron is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

TO STRAIGHTEN HAIR

Hair should be clean and completely dried before using the flat iron. Plug the iron into an electrical outlet. Turn on unit. Select desired temperature setting; the indicator light will blink for each temperature setting until selected temperature is reached. Indicator light will then become steady.

To turn off, press Off button (lights will go off). Never leave your flat iron on and unattended. However, should you fail to turn the unit off it will shut itself off automatically within 60 minutes.

WARNING: The flat iron's tourmaline ceramic-coated plates will get very hot within a few seconds and should not come into contact with the skin after the flat iron has been turned on.

INSTANT HEAT TECHNOLOGY

The iron's unique high temperature settings and Instant Heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-straighten hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need by selecting the desired temperature setting.

For best results, use a light styling product before blow-drying hair. Start with a hair section that is 1½ inches wide and no more than ½ inch thick. Open the iron and place the hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles together. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the end. At the end, release the pressure on the handle and allow the hair to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hair style you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this flat iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair.

STYLING WITH THE TOURMALINE CERAMIC-COATED PLATES

Your new flat iron features tourmaline ceramic plates for smoother glide, maximum manageability and more professional results.

The Tourmaline Ceramic technology combines all that is best for your hair. The unique properties leave hair shinier and healthier looking. Tourmaline emits infrared heat for gentle styling, and natural ions that reduce frizz, help smooth down flyaways and renew the vitality of your hair. And ceramic generates gentle infrared energy and evenly distributes heat to protect hair from damage. Tourmaline Ceramic promotes healthy, shiny hair while fighting frizz.

A bonus .25 fl oz. bottle of One 'N Only® Argan Oil is included. Argan oil protects, revitalizes and nourishes hair. This non-greasy alcohol-free formula is instantly absorbed, creating brilliant shine and conditioned, silky hair.

One 'N Only® Argan Oil can be purchased online at www.stylesource.com.

STYLING WITH THE NEW EASY-GLIDE FLOATING TOURMALINE CERAMIC COATED PLATE

Your new straightening iron has a plate designed with a little give, to "float." This provides better contact with hair, eliminating gaps, for straighter results. The easy-glide tourmaline ceramic surface is the one of the latest – and best – technological advances in hair appliances. The ceramic even heat distribution produces the ultimate in healthy, shiny, silky-looking hair. You'll find that hair glides easily over the surface of the plates as you're straightening, and that it is easier to clean styling product residue, etc., off the plates after each use. The ceramic surface also helps smooth down flyways and frizzies. As you smooth your hair, heat is evenly distributed so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shiny finish. Hair also glides right through the plates after it's straightened.

USING INSTANT HEAT, THE 30 ULTRA-HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This styling iron features a powerful ceramic heater that maintains high temperatures during use for precision styling. It heats up quickly to the temperature you've selected for your hair type.

This Instant Heat technology has 30 ultra-high temperature settings. There is a temperature range that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant, and helps you create the look you want. And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

Styling has never been easier with the new tourmaline ceramic-coated flat iron! Get ready to experience salon results without the salon!

Temperature Setting Guide

TEMP. CONTROL	HAIR TYPE
Low 1–8	Delicate, thin, easy-to-straighten hair
Medium 9–14	Average to thick or treated hair
Med-High 15–20	Thick or wavy hair
High 21–25	Hard-to-straighten hair
Maximum 26–30	Very resistant hair

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO - Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
11. **No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o conectado.**
12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. No utilice una extensión con este aparato.
14. No toque las partes calientes de este aparato. Utilice el mango y los botones o perillas.
15. El cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente durante el uso. No lo toque.
16. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 Hz) de 120 voltios (120V AC).

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

Este aparato ofrece 30 opciones de temperatura, para todo tipo de cabello, y calienta muy rápidamente. Si su cabello es fino, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura bajo. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Para lograr resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera sobre el cabello antes de peinarlo. **Divida el cabello en secciones de 1½ pulgada de ancho por ½ pulgada o menos de espesor.** Coloque el aparato cerca del cuero cabelludo. Abra las placas y ponga una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas. Baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Afloje el cabello tras llegar a las puntas. Repita el proceso con cada sección de cabello. Según la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en cada sección.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA

Las placas de su nueva plancha alisadora están dotadas de un revestimiento de cerámica/turmalina, un material muy suave que facilita el peinado y logra resultados profesionales.

El revestimiento de cerámica/turmalina ofrece excelentes resultados. Sus propiedades únicas dejan el cabello más brillante y con una apariencia más saludable. La turmalina genera calor infrarrojo para evitar los daños al cabello y emite iones negativos para reducir el frizz y la estática y realzar la vitalidad del cabello. La cerámica también genera calor infrarrojo y distribuye el calor uniformemente para proteger el cabello. El revestimiento de cerámica/turmalina ayudará a mantener su saludable brillante, sin frizz

Incluimos con su nuevo aparato una muestra del aceite One 'N Only® Argan Oil, con aceite de argán. El aceite de argán protege, acondiciona y nutre el cabello. Su fórmula no grasa para un cabello acondicionado, increíblemente brillante y sedoso.

Para comprar el aceite One 'N Only® Argan Oil, visite www.stylesource.com.

PLACA FLOTANTE CON REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA

Su nueva plancha alisadora está equipada con una placa "flotante" para asegurar un mejor contacto con el cabello y producir resultados aun más lisos. Las placas están cubiertas de una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, lo último en tecnología de aparatos de peluquería. La cerámica/turmalina distribuye el calor uniformemente y deja el cabello sedoso, brillante y respalandeciente de salud. Notará que el cabello se desliza fácilmente entre las placas y que éstas son muy fáciles de limpiar después de cada uso. La cerámica también ayuda a controlar la estática y el frizz.

El resultado es un cabello liso, sedoso y brillante. Además, las placas no retienen el cabello después de alisarlo.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO

Este aparato ofrece 30 opciones de temperatura, para todo tipo de cabello, y calienta muy rápidamente. Si su cabello es fino, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura bajo. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Para lograr resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera sobre el cabello antes de peinarlo. **Divida el cabello en secciones de 1½ pulgada de ancho por ½ pulgada o menos de espesor.** Coloque el aparato cerca del cuero cabelludo. Abra las placas y ponga una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas. Baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Afloje el cabello tras llegar a las puntas. Repita el proceso con cada sección de cabello. Según la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en cada sección.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA

Las placas de su nueva plancha alisadora están dotadas de un revestimiento de cerámica/turmalina, un material muy suave que facilita el peinado y logra resultados profesionales.

El revestimiento de cerámica/turmalina ofrece excelentes resultados. Sus propiedades únicas dejan el cabello más brillante y con una apariencia más saludable. La turmalina genera calor infrarrojo para evitar los daños al cabello y emite iones negativos para reducir el frizz y la estática y realzar la vitalidad del cabello. La cerámica también genera calor infrarrojo y distribuye el calor uniformemente para proteger el cabello. El revestimiento de cerámica/turmalina ayudará a mantener su saludable brillante, sin frizz

Incluimos con su nuevo aparato una muestra del aceite One 'N Only® Argan Oil, con aceite de argán. El aceite de argán protege, acondiciona y nutre el cabello. Su fórmula no grasa para un cabello acondicionado, increíblemente brillante y sedoso.

Para comprar el aceite One 'N Only® Argan Oil, visite www.stylesource.com.

PLACA FLOTANTE CON REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA

Su nueva plancha alisadora está equipada con una placa "flotante" para asegurar un mejor contacto con el cabello y producir resultados aun más lisos. Las placas están cubiertas de una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, lo último en tecnología de aparatos de peluquería. La cerámica/turmalina distribuye el calor uniformemente y deja el cabello sedoso, brillante y respalandeciente de salud. Notará que el cabello se desliza fácilmente entre las placas y que éstas son muy fáciles de limpiar después de cada uso. La cerámica también ayuda a controlar la estática y el frizz.

El resultado es un cabello liso, sedoso y brillante. Además, las placas no retienen el cabello después de alisarlo.

Este aparato está dotado de una potente resistencia de cerámica que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso. Esto permite que alcance la temperatura seleccionada muy rápidamente.

Cuenta con 30 opciones de temperatura, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso, y siempre obtener los resultados deseados, sin lastimar el cabello. Y esto no es todo... Su aparato también está dotado de un sistema de conservación del calor, igual que las herramientas profesionales creadas por los ingenieros de Conair. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. Cada sección de cabello está peinada usando la misma temperatura, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

¡Gracias a su nueva plancha equipada con placas de cerámica/turmalina, alisar su cabello será más fácil que nunca! ¡Consiga resultados profesionales, sin ir al salón!

Guía de temperatura

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Bajo 1–8	Cabello delicado, fino o dócil
Medio 9–14	Cabello normal a grueso o tratado
Medio-Alto 15–20	Cabello grueso u ondulado
Alto 21–25	Cabello resistente
Máximo 26–30	Cabello muy resistente

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, 30 AJUSTES DE TEMPERATURA & SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

infiniti*PRO* by CONAIR

Panchas alisadoras con placas de cerámica/turmalina
1¼ pulgada (32 mm) & ¾ pulgada (19 mm)

Instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Modelos CS76 y CS88

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Para más información sobre los productos Conair® o Infiniti by Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com/infiniti

©2011 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

11PA122999

IB-10817

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN
NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE
Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe.** No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

PLACAS TAMBIÉN DISPONIBLES EN 19 MM DE ANCHO
Modelo CS88

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA
Modelo CS76

Potente resistencia de cerámica
placas un 29% más largas, para resultados más rápidos*
Placa flotante
Tecnología iónica
Placas de 22 mm (1¼ pulgada) con revestimiento de cerámica/turmalina
Apagado automático
Calentamiento en 15 segundos
30 ajustes de temperatura hasta 455 °F (235 °C)
Indicador luminoso
Botón de encendido/apagado
Cable giratorio extra largo

*En comparación con placas de 8.5 cm de largo.
Nota: El tamaño de las placas puede variar.

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Please register this product at:
www.conair.com/registration

For information on any Conair or Infiniti by Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at:
www.conair.com/infiniti

©2011 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

11PA122999

IB-10817

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

USER MAINTENANCE

Your flat iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION
NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE
When not in use, your iron is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. **Do not jerk or strain cord at plug connections.** Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

ALSO AVAILABLE IN 3/4 INCH WIDE PLATES
Model CS88



GET TO KNOW YOUR FLAT IRON
Model CS76



*As compared to typical straightener plate length of 85mm
Actual plate size may vary

IB-10817

11PA122999

Instruction & Styling Guide

Models CS76 and CS88

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

infiniti*PRO* by CONAIR

1¼ in. (32mm) and ¾ in. (19mm)
tourmaline ceramic flat irons